

仕様

電源 : DC12V (センタープラス) 、もしくは 9V 角型乾電池 (006P) 2 本

※AC アダプターを使う場合は接続例に従って、「J4」に KORG KA251 AC アダプターを接続してください。

※乾電池を使用する場合は+と-の向きを正しく入れてください。

接続端子 : In L/R (RCA 端子) 、Stereo In (ステレオ・ミニ・ジャック) 、Out L/R (RCA 端子) 、Phones Out (ステレオ・ミニ・ジャック)

※In L/R、Stereo In 入力インピーダンス:33k Ω

※Out L/R 出力インピーダンス:1k Ω (推奨負荷 47k Ω 以上)

コントロール : Phones Out Volume、VR2/VR3 (バイアス調整) 、VR4/VR5 (アノード負荷抵抗調整) 、電源スイッチ

※VR2 は Lch、VR3 は Rch に対応。真空管のバイアス電圧を調整。左右の音量が同じ、かつ最大音量になるように調整することを推奨します。

※VR4、VR5 は好みの音質になるよう調整してください。VR4、VR5 と同じ抵抗値になるよう調整することを推奨します。

※コルグ Nutube 6P1 ヘッドホン・アンプ・キット V2.0 の取り扱いには十分に注意してください。ボードを落としたり、強く押さえたりなどの衝撃を与えると、製品の故障や破壊の原因になることがあります。

※基板の金属が露出している部分や、各電子パーツ、取り付けに必要な部分には触れないようにしてください。