


# 接続例



INPUT 入力はステレオミニジャックにPLUGを挿入するとRCA端子からの音は出ません。ステレオミニジャックが優先になります。